


Funktionserklärung der roten LED in der Armaturentafel bei den Modellen AJ, UJ, MJ und AB ab 2018

Zündschloss in Position ein, Bremspedal nicht betätigt, Motor ist aus.

LED blinkt, wenn der Akku eine Spannung von weniger als 12,5V hat. Akku muss aufgeladen werden.




Akku Aufladen

Zündschloss in Position ein, Bremspedal betätigt, Motor ist aus.

LED leuchtet dauerhaft und zeigt an, dass die Bremse betätigt ist. Eine der Bedingungen zum Starten der Maschine.

Zündschloss in Position Start, Bremspedal betätigt, Sitzschalter betätigt, Fahrpedal in Neutralstellung, PTO nicht eingeschaltet.



Der Traktor startet.

Anmerkung:

Wenn die LED beim Startvorgang anfängt zu blinken, ist eine der Startbedingungen nicht erfüllt oder der betreffende Schalter ist defekt.

Zündschloss in Position ein, Bremspedal nicht betätigt, Motor läuft auf Vollgas. LED blinkt, Akku wird nicht aufgeladen, Ladespannung weniger als 12,5V.



Ladesystem des Motors überprüfen

Wenn das Bremspedal getreten wird, während der Motor läuft, leuchtet die LED dauerhaft. Wenn das Fahrpedal vorwärts oder rückwärts betätigt wird, geht der Motor aus. Dies ist eine Schutzfunktion für das hydrostatische Getriebe. Der Motor geht ebenfalls aus, wenn das Bremspedal während der Fahrt getreten wird.

Folgende Elektromodule sind betroffen:

KS004062 Art.Nr. N341271187,

KS004092 Art.Nr. N341271207,

KS004097 Art.Nr. N443433012

und werden ab Februar 2018 verbaut.