

Informationsanzeige



Warndreieck

leuchtet, wenn die für den Start der Maschine erforderlichen Bedingungen nicht erfüllt sind. Oder wenn das Mähdeck eingeschaltet ist.



Anzeige der Feststellbremse

leuchtet, wenn das Bremspedal betätigt wird oder wenn die Bremse blockiert ist.

Blinkendes und leuchtendes Warndreieck = Bedingungen für den Start sind nicht erfüllt (Bremspedal drücken)



Neutraler Indikator

blinkt zusammen mit leuchtendem Warndreieck = Bedingungen für den Start sind nicht erfüllt (Fahrpedal loslassen)



Anwesenheit des Bedieners

leuchtet, wenn der Bediener nicht anwesend ist.

Blinkt zusammen mit leuchtendem Warndreieck = Bedingungen für den Start sind nicht erfüllt (auf den Sitz setzen)



Anzeige der Schneideinheit

leuchtet, wenn das Schneidwerk eingeschaltet ist.

Blinkt zusammen mit leuchtendem Warndreieck = Bedingungen für den Start sind nicht erfüllt (Schneidwerk ausschalten).

Blinkt nach Auskuppeln des Schneidwerks = Auslaufzeit des Auskuppelns.



Anwesenheit und Fülle des Grasfangkorbs

blinkt zusammen mit der Anzeige des Schneidwerks = Grasfangkorb ist voll, Schneidwerk ist ausgeschaltet (Funktion AUT.).

Blinkt zusammen mit leuchtendem Warndreieck = Bedingungen für den Start sind nicht erfüllt (Einbau der Grasbox).



Motoröldruckanzeige

Wenn der Öldruck im Motor sinkt, leuchtet die Anzeige rot.



Aufladen der Batterie*

Der Wert stellt die aktuelle Spannung der Batterie dar.

Indikator:

- ist leer = Batterie ist in Ordnung (12,6-14V) und wird ordnungsgemäß geladen

- blaue Farbe = die Spannung ist über 14V, wenn sie über einen längeren Zeitraum leuchtet, überprüfen Sie die Ladeelemente

- rote Farbe = niedrige Spannung (niedriger als 12,6V) - überprüfen Sie die Ladeelemente des Motors

Betriebs-
stunden **8888.8**

Betriebsstundenzähler** Zeigt die Gesamtzahl der Arbeitsstunden an

8888.8

Motordrehzahl***

zeigt die Drehzahl für 10 Sekunden nach dem Start des Motors an

* Falls das rote Licht nach ca. 1 Minute Betriebszeit nach dem Anlassen des Motors und dem Betrieb der Maschine mit maximaler Geschwindigkeit ohne eingeschaltetes Schneidwerk und eingeschaltete Beleuchtung nicht erlischt oder falls das blaue Licht aufleuchtet, liegt ein Fehler im Ladestromkreis vor und es ist notwendig, einen professionellen Service aufzusuchen.

**Manipulation mit dem Betriebsstundenzähler (Sensorkabel an der Zündkerze) bedeutet Verlust der Garantie

*** Der Text "Betriebsstunden" ist in diesem Zeitraum nicht sichtbar.

Achtung!

Wenn das Sensorkabel (an der Zündkerze) aus irgendeinem Grund nicht angeschlossen ist, stoppt der Motor nach 30 Sekunden und die Anzeige beginnt zu blinken. In diesem Fall können Sie das „Emerengy Travel System“ weiterhin verwenden.