

Inbetriebnahme:

Den 220V Stecker in die Steckdose stecken
Die Modetaste sooft drücken bis der 24V
Modus aktiv ist. (Alle anderen Modi sind
nur für 12V)



Den Ladestecker in die Ladebuchse
der Kehrmaschine stecken. Der Lade-
vorgang startet. Die Batterieanzeige
blinkt.



Wenn die Batterien voll sind, hört
die Batterieanzeige auf zu blinken.

