


Ersatzteilliste

Anbaurahmen HXT

Artikelnummer


S532986802083



Inhalt

Anbaurahmen S532986802083	3
Ersatzteilnummern	4

Anbaurahmen S532986802083



Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung
1	S532038103103	Welle
2	S532913322993	Oberer Aushubarm
3	S532913303243	Linker Träger
4	S532913303233	Rechter Träger
5	S532913323013	Linke Aufhängung
6	S532913323003	Rechte Aufhängung
7	S532980442553	Aushubhebel Kpl.
8	S532993112543	Verschlussbolzen
9	N315238041	Hohlspannstift 6X30
10	N309503512	Schraube M8X25
11	N311214502	Scheibe 8
12	N532150290	Mutter M8 Din6926 8
13	N309503556	Schraube M5X35
14	S532913322983	Haken Kpl.
15	N311732008	Sicherungsring 15
16	N532150305	Handgriff 1033 16 schwarz
17	N315238051	Federstecker SMPZD 040.150