


Montageanleitung

Räumschild

912333132





Schieben Sie den mitgelieferten Schneeschildrahmen unter den Transporter.



Bringen Sie den Schneeschildrahmen in der richtigen Position unter dem Rahmen der Maschine an.




Befestigen Sie den Schneeschildrahmen am Rahmen der Maschine.



Wenn die Schneeschildhalterung am Rahmen der Maschine befestigt ist, setzen Sie die 2 im Set enthaltenen Knebelschrauben ein.



Wenn der Schneeschildrahmen unter der Maschine befestigt ist, befestigen Sie das Räumschild auf der Vorderseite der Maschine, siehe nebenstehende Abbildung.



Wenn das Räumschild an der Maschine befestigt ist, können Sie den letzten Gegenstand fixieren, um das Räumschild auszuheben, siehe nebenstehende Abbildung.