


Ersatzteilliste TH 97 L
Artikelnummer alt TH97 L
Artikelnummer neu 669-5780





Position	Artikelnummer	Beschreibung
0	669-3218	Fadenkopf Kpl. TH97LU
0	669-3217	Fadenkopf Kpl. TH97LM
1	669-3271	Fadenkopfgehäuse
2	669-3328	Fadenschutz
4	669-3247	Einstellbasis
5	669-3377	Druckfeder (Silber)
6	669-3362	Einstellscheibe
7	669-3292	Fadenspule
8	669-2271	Stahlkugel 5/16
9	669-3358	Kugelhalter im Fadenkopf
10	669-3338	Deckel für Fadenkopf
11	668-9081	Bolzen 8 x 1,25 L/H
12	668-9098	Montagemutter M10*1,25 Linksg.
ohne	668-8986	Wickelschutz TH97L
ohne	43004	Nylonfaden Hitachi 45m (Optional)
ohne	44051	Nylonfaden Herkules 45m (Optional)
ohne	44052	Nylonfaden Herkules 90m (Optional)
ohne	44053	Nylonfaden Herkules 180m (Optional)
ohne	44036	Nylonfaden Herkules 15m (Optional)