


Ersatzteilliste
52 R
Art.Nr. GR532356
Seriennummer
6342629 bis 6342631




Inhalt

Messerspindel	3
ET-Nummern	4
Elektrische Verstellung.	5
ET-Nummern	6
ET-Nummern	7
Mähgehäuse 52“ R	8
ET-Nummern	9
ET-Nummern	10
Schaltplan Elekt. Verstellung	11
ET-Nummern	12
Traktionskit Adapter	13
ET-Nummern	14
Führungsräder	15
ET-Nummern	16


Messerspindel



Links



Mitte



Rechts

ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung
1	623763	Messerspindel Kpl. RT/LT
2	623752	Messerspindel Kpl. 3552 CTR
3	623753	Messerspindel Kpl. 3552 RT
4	243331	Sechskantschraube
5	257041	Tellerscheibe
6	721167	Lagerschutz
7	110081	Kugellager mit Doppeldichtung
8	320550	Wellengehäuse 5.0
9	247141	Rundkopfschraube mit geriffeltem Hals
10	280745	Schmiernippel
11	280705	Verschlusschraube
12	903643	Lagerdistanz
13	772061	Scheibe
14	423680	Konischer Deflektor
15	421200	Fieberscheibe
16	257061	Scheibe
17	257057	Gehärtete Scheibe
18	243583	Bundschraube
19	604775	Messerwelle 5.75
20	605775	Messerwelle
21	257104	Scheibe
22	282607	Distanz
23	282630	Distanz
24	415892	Riemenscheibe
25	281580	Keil
26	253035	Sechskantmuttern mit Bund
27	693500	Messeraufnahme CCW mit Aufkleber
28	243582	Schraube LH
29	257412	Sicherungsscheibe
30	254450	Mutter
31	243330	Schaube

Elektrische Verstellung

POWERFOLD



Anleitung:

Wartungsposition:

1. Trittbrett hochklappen bis es einrastet.
 2. Schaltereinheit hockklappen und in vertikaler Position festhalten
 3. Schalter nach links bewegen um das Mähdeck hochzufahren.
- Schalter nach rechts um das Mähdeck runterzufahren.

Schnitthöhe:

1. Schalter nach links um die Schnitthöhe zu verringern, Schalter nach rechts um die Schnitthöhe zu erhöhen




ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung
1	604551	Aushubarm Kpl. 3552
2	730433	Mähdeckverrieglung
3	283285	Druckfeder
4	263490	Sicherungsring
5	243635	Schraube
6	284423	Drehfeder
7	780425	Bolzen für Auswurfschutz Hinten
8	253930	Sechskantmuttern mit Bund
9	261362	Sicherungsbolzen
10	262950	Klemmscheibe
11	257040	Scheibe
12	260523	Sicherungssplint
13	902284	Distanz für Lager
14	243365	Schraube
15	253890	Sicherheitsmutter
16	774675	Anzeige für Schnitthöhe
17	774674	Arm für Schnitthöhe
18	729493	Schnitthöhenplatte
18	162211	Aufkleber für Schnitthöhe
19	253176	Schraube
20	253025	Mutter
21	900142	Distanz für Stellmotoraufnahme
22	644056	Stellmotoraufnahme 34
23	776089	Halteplatte mit Gewinde 34
24	253193	Bundschraube
25	243580	Schraube
26	604843	Werkzeug für Traktionskit Kpl.
26	643944	Werkzeug für Traktionskit Abgesetzt
27	261624	Klappstecker
28	257063	Scheibe
29	260650	Sicherungssplint
30	180035	Stellmotor 12 Volt
30	182540	Elektromotor
31	644805	Aufnahme für Schalter
32	183867	Sicherheitsschalter
33	184084	Schalter
34	425200	Gummiabdeckung für Schalter
35	722005	Schutz für Schalter
36	165430	Aufkleber für Powerfold
37	250169	Maschinenschraube
38	424056	Gummidämpfer
39	253035	Sechskantmuttern mit Bund
40	732315	Halter für Höheneinstellplatten
41	902297	Distanz .25 Stark
42	423697	Höheneinstellplatten

ET-Nummern

43	605965	Kabelbaum für Stellmotor
44	644504	Aushubstange 3552
45	243667	Rundkopfschraube 3452/61
46	644068	Halter für Aushubstange
47	254470	Mutter
48	423149	Wiederöffnungsband
49	645763	Auswurfschutz 3552/61
50	724764	Auswurfschutzhalter Klein
51	774346	Platte für Auswurfschutzhalter
52	243050	Schraube
53	257020	Scheibe
54	283320	Druckfeder
55	253440	Mutter mit Nylonsicherung
56	424170	Schutz für Auswurfschutz 3552/61
57	724972	Aufnahme für Schutz 35R
58	722961	Auswurfschutz 35 Serie
59	782979	Verlängerung für Werkzeug
60	243205	Schraube
61	253450	Sicherungsmutter mit Nylon

Mähgehäuse 52" R



ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung
1	645250	Mähgehäuse 3552
2	415892	Riemenscheibe
3	824502	Spannarm mit Lager & Lagersitz
4	121756	Lager OILITE®
5	121650	Sockellager
6	422520	Nylonlager
7	393225	Spannrolle
8	243565	Schraube
9	257062	Scheibe
10	257062	Scheibe
11	283820	Feder
12	257040	Scheibe
13	253043	Mutter
14	257061	Scheibe
15	883801	Scheibe
16	883804	Scheibe
17	902313	Distanz
18	253067	Bundmutter
19	257041	Tellerscheibe
20	243375	Schraube
21	257059	Scheibe
22	243600	Schraube
23	730391	Spannschraube "J" Form
24	254450	Mutter
25	390019	Winkelgetriebe RT .875 CW H0355
26	415915	Riemenscheibe
27	281833	Keil
28	281828	Keil
29	243331	Sechskantschraube
30	398528	Zapfwelle Männlich Kpl.
31	401010	Gabel
32	121010	Kreuzgelenk
33	402608	Gabel
34	253035	Sechskantmuttern mit Bund
35	644512	Bolzen für Mähdeckrolle
36	603725	Mähdeckrolle 2 Teilig
37	820316	Kette 2 Glieder
38	253192	Bundschraube
39	254431	Klemmmutter
40	484230	Mähdeckrolle
41	942137	Distanz für Lager
42	247310	Schraube
43	604859	Meilriemenschutz Mitte 3552
44	281300	Gummiverschluss
45	722898	Meilriemenschutz RT 3552

ET-Nummern

46	722899	Meilriemenschutz LT 3552
47	320236	Messer 18" Med-Lift
48	320280	Messer 18" Med-Lift CCW
49	424168	Schutz für Mähdeck 3552 Mitte
50	424169	Schutz für Mähdeck 3552 RT/LT
51	420901	Antirutschaufkleber
52	253176	Schraube
53	253025	Mutter
54	253177	Schraube
55	382845	Keilriemen
56	382153	Keilriemen
57	732605	Halter für Mähdeckschutz
58	253173	Schraube
59	729482	Halter für Erweiterung 3552 RT
60	729483	Aufnahme für Erweiterung 3552 LT
61	754102	Luftleitblech 9852/M152
62	774186	Halter für Leitblech 3552 RT
63	774187	Halter für Leitblech 3552 LT
64	782352	Verstärkung für Schutz RT/LT
65	605407	Aufklebersatz 3552/3561

Schaltplan Elekt. Verstellung

2 Fach Verbinder
Weiblich zum Stellmotor

1

2

weiß
schwarz

blau/weiß
schwarz



grün

grün

weiß/rot

03113


Zum Universal-
kabelbaum



ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung
1	183867	Sicherheitsschalter
2	184084	Schalter
2	425200	Gummiabdeckung für Schalter
2	770005	Scheibe mit Keilnut
3	605965	Kabelbaum für Stellmotor


Traktionskit Adapter



ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung
1	732410	Aushubband 600
2	260648	Sicherungssplint
3	820317	Aushubkette 3 Glieder
4	261336	Verschlussbolzen

Führungsräder



ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung
1	644461	Aufnahme für Führungsarm 33/34 Serie RT
1	644462	Aufnahme für Führungsarm 33/34 Serie LT
2	824982	Aufnahme für Radgabel HD
3	123522	Lagerdeckel
4	122522	Schräglager
5	257320	Federscheibe
6	254505	Mutter mit Nylonsicherung
7	481434	Lagerabdeckung
8	282615	Distanz
9	125855	Abdichtung
10	604368	Radgabel Kpl. 34/3552/61
11	603973	Rad Kpl. Semi Pneu 9x3.5x4
12	902428	Distanz für Radlager
13	120048	Radlager DP
14	247715	Radbolzen
15	253970	Sicherungsmutter
16	822312	Stabilisierung mit Gummianschlag
17	424053	Gummidämpfer
18	243609	Schraube
19	243614	Schraube
20	253930	Sechskantmuttern mit Bund